











SUMMER TYP22





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, aby chom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrtilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.



I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.






















version A




version B





SUMMER TYP22

A1 x16 ø8 x 35 mm	BC0 x12	BC1 x8
		
BC2 x4	C1 x24 EURO 4 x 13mm	C5 x10 EURO EK 6,3 x 13mm
		
D2 x20	E0 x8	E1 x8
		
E2 x4	E4 x4	F1 x8
		
F2 x8	G0 x8	G1 x8 ø7 x 50 mm
		
I2 x2 4 x 16 mm	I8 x16 4 x 27mm	M x1
		
N2 x20 3,5 x 16mm	O2 x10	Q9 x2
		
P14 x4	R6 x10	W x4
		
Z x1	Z1 x2 L-973	
		



SUMMER TYP22




1	2158	581	16	x1	2/4
2	2090	581	16	x1	3/4
3	2158	581	16	x1	2/4
4	1500	581	16	x1	1/4
5	552	476	16	x5	1/4-4/4
6	552	476	16	x1	4/4
7	1467	581	16	x1	1/4


8	1467	52	16	x1	1/4
9	1467	52	16	x1	1/4
10	1500	60	19	x1	1/4
11	1500	60	19	x1	1/4
12	497	1010	16	x2	3/4
13	470	110	16	x1	1/4
14	497	1035	16	x1	2/4

15	497	1010	20	x1	4/4
16	488	110	16	x1	1/4
17	497	1010	20	x1	4/4
18	470	110	16	x1	1/4
19	497	1035	16	x1	2/4
20	2106	489	3	x1	3/4
21	2106	986	3	x1	3/4


1 ➤




2>




3 ➤





4 ➤






5 ➤






6 ➤




7 ➤








11 ➤




4


10


12 ➤






13►







14 ➤




15►




16►



















17>



18►



19



20>

